



GIGAcontrol A

ES Manual instalación rápida (menús simplificados)



ATENCIÓN!

Este manual de instalación menú no sustituye el manual de montaje i puesta en servicio principal!
Hay que tener en cuenta todas las indicaciones de peligro y riesgo allí mencionadas!

Los menús simplificados tienen como objetivo hacer la puesta en marcha del cuadro más rápida. El menú simplificado contiene los submenús listados más abajo. Para más información sobre los submenús, por favor ver el manual principal (ver paginas indicadas)

Para acceder al menú simplificado introducir la contraseña 9001 (valores de fábrica).

Las indicaciones para cambiar la contraseña se encuentran en "puesta en servicio", submenú "contraseñas" en el manual principal (2570 ff.).

Conectar contolador

S. 21

GIGACONTROL 1	
ITA-A-1-REVA	
V.1.176WP-210B.2	



"Retroceder" en el menú principal

"Modificación de parámetros / valores" en los submenús

S. 21

FUNCIONAMIENTO-IMPULSOS	
AJUSTAR FINAL CARR. / COMP.	
DIRECCIÓN GIRO	
4840	



En el menú: seleccionar parámetros y confirmar valores / ajustes



"Continuar" en el menú principal

"Modificación de parámetros / valores" en los submenús

S. 21

INTRODUCCIÓN DE CONTRASEÑA	
9001	
↓	0110

INTRODUCCIÓN DE CONTRASEÑA	
0000	
↓	0110



1	S. 24
ATRÁS / BACK	
LENGUA / ESPAÑOL SELECCION LENGUAGE / LENGUA	
SIGUIENTE 0200	

2	S. 24
ATRÁS	
AJUSTAR HORARIO	
SIGUIENTE 0300	

3	S. 24
ATRÁS	
COMP. DIRECCION GIRO	
SIGUIENTE 0400	

4	S. 26
ATRÁS	
AJUSTAR FINALES DE CARRERA	
SIGUIENTE 500	

5	S. 28
ATRÁS	
MODO FUNCIONAMIENTO IMPULSO ARRIBA / HOMBRE PRESENTE ABAJO SELECCIONAR / CAMBIAR	
SIGUIENTE 0700	

6	S. 29
ATRÁS	
SELECCIONAR ELEM. SEGURIDAD	
SIGUIENTE 1000	

7	S. 32
ATRÁS	
CIERRE AUTOMATICO AJUSTAR	
SIGUIENTE 1500	

8	S. 40
ATRÁS	
USO NORMAL	
SIGUIENTE 3000	

**SOMMER Antriebs- und
Funktechnik GmbH**

Hans-Böckler-Straße 21-27
73230 Kirchheim/Teck
Germany

info@sommer.eu
www.sommer.eu

© Copyright 2016
Alle Rechte vorbehalten.